
DESSINS TECHNIQUES

MISE EN PLACE - ALU FLEX PIED DE BALCON

ANGLE SORTANT



ANGLE RENTRANT Mesure à l'extrémité Mesure à l'extrémité

* Du centre de la vis au bord.

ANGLE SORTANT ≠ 90°

