


DIMENSIONS

GARDE-CORPS SANS MONTANTS AVEC ENTRETOISES ET MAIN-COURANTE INOX




A - Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
B - Hauteur totale du garde-corps à partir du sol

Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.fr
2017-03-14 v.1.0

DIMENSIONS

GARDE-CORPS SANS MONTANTS AVEC ENTRETOISES ET MAIN-COURANTE BOIS




A - Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
B - Hauteur totale du garde-corps à partir du sol

Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.fr
2017-03-14 v.1.0

DIMENSIONS

GARDE-CORPS SANS MONTANTS AVEC ENTRETOISES ET MAIN-COURANTE ALU



A - Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
B - Hauteur totale du garde-corps à partir du sol

Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.fr
2017-03-14 v.1.0